


Lüft Inselelemente – Montageanleitung

Montage			
<p>Die Montage der Lüft Inselelemente erfolgt einfach und ohne aufwändigen Maschineneinsatz. Die Montagearbeiten können im laufenden Verkehr verrichtet werden, dadurch entfallen lange Baustellenbehinderungen.</p> <p>Sollte das Inselelement durch sehr große Fahrbahnnunebenheiten nicht bündig aufliegen, kann das Element bei der Montage vor Ort durch Abhobeln mit Elektrohobel an der Unterseite genau angepasst werden.</p>			
Verhebe- vorrichtung	<ul style="list-style-type: none"> • Verhebehülse ist im Inselelement integriert • Ringschraube in die Verhebehülse eindrehen • Inselelement mit einem Montagekran verheben und punktgenau versetzen • Ringschraube herausdrehen und für das nächste Element einsetzen 		
Benötigtes Werkzeug	<ul style="list-style-type: none"> • Schlagbohrmaschine mit Aufnahme für Bohrer du 16 mm, Länge 550/mind. 400 mm • Industriestaubsauger wahlweise Ausblaspumpe zum Säubern der Bohrlöcher • Steckschlüsselsatz mit Ratsche • Steckschlüssel (Nuss) Schlüsselweite 19 mm für Bodenverankerung • Steckschlüssel (Nuss) Schlüsselweite 13 mm zur Befestigung der Klemmhülse • Inbusschlüssel zum Befestigen und Ausrichten des Rohrpfostens in der Klemmhülse 		
Aufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Inselelemente auflegen und ausrichten • Bohrung herstellen • Bohrloch säubern • Vormontierte Bodenverankerung einschlagen • Schraube nur bis Oberkante Aussparung anziehen, Feder nicht spannen! • Abdeckkappe aufsetzen 		
Verschraubung Inselelemente	<p>Die Bodenverankerung besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schraube A2, DIN 571, M 12/200 • 2x U-Scheibe A2, DIN 1440 • Kunststoffdübel S 16 • Druckfeder 		
Benötigte Anzahl der Verschraubung pro Element	Almodul	Typ 1 Viertelement	3 Stück
		Typ 2 Rechteckelement	2 Stück
		Typ 3 Universalelement	2 Stück
	Flexinsel	Typ 1 Viertelement	3 Stück
		Typ 2 Rechteckelement	2 Stück
	Inselemente in den Breiten 2,00 m, 1,60 m, 1,00 m	Typ 1 Inselelement	4 Stück
		Typ 2 Verlängerung	4 Stück
	Verschwenkungsinsel	Typ 1 links vorbeifahren	4 Stück
		Typ 2 rechts vorbeifahren	4 Stück
		Typ 3 Rechteckteil	4 Stück
	Beruhigungsinsel	Typ 1 links vorbeifahren	4 Stück
		Typ 2 rechts vorbeifahren	4 Stück
Typ 3 Rechteckteil		4 Stück	
Verkehrswächter	Grundplatte	3 Stück	