

Lüft Inselelemente – Montageanleitung

Montage													
<p>Die Montage der Lüft Inselelemente erfolgt einfach und ohne aufwändigen Maschineneinsatz. Die Montagearbeiten können im laufenden Verkehr verrichtet werden, dadurch entfallen lange Baustellenbehinderungen.</p> <p>Sollte das Inselelement durch sehr große Fahrbahnebenenheiten nicht bündig aufliegen, kann das Element bei der Montage vor Ort durch Abhobeln mit Elektrohobel an der Unterseite genau angepasst werden.</p>													
Verhebe- vorrichtung	<ul style="list-style-type: none"> • Verhebehülse ist im Inselelement integriert • Ringschraube in die Verhebehülse eindrehen • Inselelement mit einem Montagekran verheben und punktgenau versetzen • Ringschraube herausdrehen und für das nächste Element einsetzen 												
Benötigtes Werkzeug	<ul style="list-style-type: none"> • Schlagbohrmaschine mit Aufnahme für Bohrer du 16 mm, Länge 550/mind. 400 mm • Industriestaubsauger wahlweise Ausblaspumpe zum Säubern der Bohrlöcher • Steckschlüsselsatz mit Ratsche • Steckschlüssel (Nuss) Schlüsselweite 19 mm für Bodenverankerung • Steckschlüssel (Nuss) Schlüsselweite 13 mm zur Befestigung der Klemmhülse • Inbusschlüssel zum Befestigen und Ausrichten des Rohrpfostens in der Klemmhülse 												
Aufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Inselelemente auflegen und ausrichten • Bohrung herstellen • Bohrloch säubern • Vormontierte Bodenverankerung einschlagen • Schraube nur bis Oberkante Aussparung anziehen, Feder nicht spannen! • Abdeckkappe aufsetzen 												
Verschraubung Inselelemente	<p>Die Bodenverankerung besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schraube A2, DIN 571, M 12/200 • 2x U-Scheibe A2, DIN 1440 • Kunststoffdübel S 16 • Druckfeder <table border="0"> <tr> <td>Benötigte Anzahl pro</td> <td>Inselelement</td> <td>4 Stück</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Flexinsel Typ 1</td> <td>3 Stück</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Flexinsel Typ 2</td> <td>2 Stück</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grundplatte</td> <td>3 Stück</td> </tr> </table>	Benötigte Anzahl pro	Inselelement	4 Stück		Flexinsel Typ 1	3 Stück		Flexinsel Typ 2	2 Stück		Grundplatte	3 Stück
Benötigte Anzahl pro	Inselelement	4 Stück											
	Flexinsel Typ 1	3 Stück											
	Flexinsel Typ 2	2 Stück											
	Grundplatte	3 Stück											
													