

>> LÜFT Mobilkonzept Leitelement

MONTAGEANLEITUNG



Massive Steckelemente mit konusförmigen Ansatz auf der einen Seite, der beim Versetzen in die Aufnahme des Fußes auf der anderen Seite gesteckt wird.

Durch ihre spezielle Steckverbindung und Ausformung können die Leitelemente nicht nur gerade, sondern den Örtlichkeiten entsprechend ganz flexibel in schwungvoll eleganten, aber auch in extrem kleinen Radien verbaut werden.

Bodenverankerung:

bestehend aus Schraube A2, DIN 571, M 12/200
komplett mit U-Scheibe und Kunststoffdübel S 16
Die Lieferung erfolgt als vorgefertigtes Montageset.

Werkzeuge:

- Schlagbohrmaschine mit Aufnahme für Bohrer \varnothing 16 mm, Mindestlänge 400 mm
- Steckschlüsselsatz (Ratsche) Schlüsselweite 19 mm für Sechskant-Holzschraube
- Industriestaubsauger zum Säubern der Bohrlöcher

Aufbauhinweise:

- Leitelemente aufstellen und ineinanderstecken
- ausrichten
- anzeichnen
- Gliederkette öffnen
- Bohrung herstellen und im Fuß verdübeln
- nächstes Element einfach in der Öffnung einstecken – Fertig !