

Lüft Leitelement – Montageanleitung Übersteigschutz



Vor dem Anbringen des Übersteigschutzes müssen die Leitelemente fertig montiert und befestigt sein.
Montageanleitung Leitsysteme.

Montageablauf	
Benötigtes Werkzeug	<ul style="list-style-type: none"> • Steckschlüsselsatz mit Ratsche • Steckschlüssel (<i>Nuss</i>) Schlüsselweite 13 mm zur Befestigung des Rohraufsetzers • Inbusschlüssel zum Befestigen der Verbindungsschellen
Aufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Rohraufsetzer auf das erste Element stecken • Rohraufsetzer ausrichten und verschrauben • Mit Hilfe des Querrohrs die Positionierung/den Abstand des nächsten Rohraufsetzers ausmessen. • Verbindungsschellen auf beiden Enden des Querrohrs anbringen • Am Ende des Querrohrs den nächsten Rohraufsetzer auf das Leitelement draufstecken, aber noch nicht befestigen • Querrohr über die Verbindungsschelle mit den beiden Rohraufsetzern verbinden • Verbindungsschelle verschrauben • Rohraufsetzer fixieren • Bis zum letzten zu setzenden Rohraufsetzer wiederholen
Abbildung Verbindungsschelle	