

Lüft Inselsysteme – Montageanleitung Verkehrswächter

Montage	
<p>Die Montage der Lüft Verkehrswächter erfolgt einfach und ohne aufwändigen Maschineneinsatz. Die Montagearbeiten können im laufenden Verkehr verrichtet werden, dadurch entfallen lange Baustellenbehinderungen.</p> <p>Sollte die Grundplatte durch sehr große Fahrbahnnunebenheiten nicht bündig aufliegen, kann das Element bei der Montage vor Ort durch Abhobeln mit Elektrohobel an der Unterseite genau angepasst werden.</p>	
Benötigtes Werkzeug	<ul style="list-style-type: none"> • Schlagbohrmaschine mit Aufnahme für Bohrer du 16 mm, Länge 550/mind. 400 mm • Industriestaubsauger wahlweise Ausblaspumpe zum Säubern der Bohrlöcher • Steckschlüsselsatz mit Ratsche • Steckschlüssel (Nuss) Schlüsselweite 19 mm für Bodenverankerung • Steckschlüssel (Nuss) Schlüsselweite 13 mm zur Befestigung der Klemmhülse • Inbusschlüssel zum Befestigen und Ausrichten des Rohrfostens in der Klemmhülse
Aufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Profilpfosten mit der Grundplatte verschrauben: Schlossschraube M8/160, fv • Grundplatte auflegen und ausrichten • Bohrung herstellen • Bohrloch säubern • Vormontierte Bodenverankerung einschlagen • Schraube nur bis Oberkante Aussparung anziehen, Feder nicht spannen! • Abdeckkappe aufsetzen
Verschraubung Grundplatte	<p>Die Bodenverankerung besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schraube A2, DIN 571, M 12/200 • 2x U-Scheibe A2, DIN 1440 • Kunststoffdübel S 16 • Druckfeder <p>Benötigte Anzahl pro Grundplatte 3 Stück</p>
Verschraubung Profilpfosten	<p>Schlossschraube M8/160, fv</p> <p>Benötigte Anzahl pro Profilpfosten 3 Stück</p>

